



## UTILISATION DE LA STATION DECAMETRIQUE FTdx5000.

1/ Avant toute chose, brancher le câble coaxial venant de la boîte d'accord sous le commutateur d'antennes 4 positions.

2/ L'interrupteur général se trouve derrière l'appareil ①

3/ Ne pas modifier les paramètres du menu.

4/ Trafic en dessous de 200 watts :

\* Laisser l'amplificateur ACOM sur **OFF**.

\* Trafic en phonie : appuyer sur **CS** ② et régler le paramètre **MIC SEL** du menu **103** sur **FRONT** avec le bouton de droite ③.  
Régler la puissance désirée avec le bouton RF power ⑤ (visible sur l'afficheur OLED de droite ④).

\* Trafic en modes digitaux : appuyer sur **CS** ② et régler le paramètre **MIC SEL** du menu **103** sur **DATA** avec le bouton de droite ③.  
Régler la puissance désirée avec le bouton RF power ⑤ sur 50 W max (visible sur l'afficheur OLED de droite ④).

5/ Trafic au-delà de 200 watts :

\* Utiliser l'ampli linéaire ACOM en prenant soin de **baiss**er la puissance de l'émetteur à **moins de 50 W** (bouton RF power ⑤).  
Suivre la procédure sur la fiche correspondant à l'amplificateur.

\* Pour le sélecteur d'antenne de la boîte d'accord, utiliser **coax 1** ou **coax direct 1**.

Dans la majorité des cas, les antennes sont correctement réglées et ne nécessitent pas l'utilisation de la boîte d'accord.

6/ Après utilisation, débrancher le câble coaxial venant de la boîte d'accord sous le commutateur d'antennes 4 positions, couper l'interrupteur général situé à l'arrière de l'appareil ① et laisser l'endroit comme vous aimeriez le voir en arrivant...

**Il est impératif, pour le bien de tous, de ne pas modifier la configuration de l'installation.**

**BON TRAFIC À TOUS QUEL QUE SOIT LE MODE UTILISÉ !**

